

# Tutorial N°7

## Phase 19

- Ponçage du fuselage
- Entoilage du fuselage, on commence par le dessous, j'ai utilisé du coverfilm blanc et du rouge (Hobbyking).



- Coller les plans canard avec une colle époxy
- Fixation des trappes d'accès aux palonniers des plans canard par des petites vis
- Fixer les tuyères (pots de yaourth peints)
- Finition de la décoration.



# Phase 20

- Réglage des équipements radio, mixage delta, mixage inversé profondeur- plans canard.
- Débattements pour le premier vol:

Direction + - 15mm

Ailerons +15mm et -15mm

Plans canard +5mm et -5mm

- Centrage, obtenu en déplaçant l'accus lipo, CG au niveau du couple F7.
- Caler le lipo afin que le point de centrage ne bouge plus (mousse dure)
- Vérifier que tout les cables sont fixés (risque d'être happé par la turbine).

*Suite après le premier vol, au printemps.*